

LEADER

Ligne de plaques de télévision environnementale ELITE

MODÈLES : **WPE3942**
 WPE4650
 WPE5055
 WPE6065
 WPE7075



Guide d'installation

www.leadernothingelse.com

Table des matières

Table des matières	2
Introduction	3
Description du produit	4
Spécifications du modèle de la plaque	5
Options de montage étanche	5
Sécurité	6
Démarrage	7
Liste des pièces	7
Choisir le meilleur endroit	7
Installation du support Leader à l'extérieur	7
Déballage de la plaque Leader	7
Instructions de montage	8
Ajustement des supports pivotants pour la profondeur de la télévision	8
Fixation des supports pivotants au dos du téléviseur	9
Fixation des supports de montage à l'intérieur du panneau arrière	11
Fixation des supports de montage à l'arrière du panneau arrière	12
Fixation du panneau arrière à la monture	12
Installation de la télévision sur le panneau arrière	13
Attacher la protection	14
Entretien et maintenance	15
Accessoires facultatifs	15
Dépannage	16
Foire aux questions (FAQ)	16
Garantie limitée	16

Description du produit

Aperçu

Les caractéristiques de tous les modèles Leader sont identiques en termes de fonctionnalité, la seule différence étant la taille des téléviseurs LED/LCD qui s'adapteront en toute sécurité à l'intérieur de chaque modèle. Il existe un ensemble complet de supports résistants aux intempéries pour une solution environnementale complète.

La gamme Leader de plaques étanches protégera une large gamme de téléviseurs LED/LCD minces à des températures ambiantes allant de -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) dans des zones partiellement ou totalement ombragées. La modularité de la conception du système garantit un accès facile, une installation et une maintenance simplifiées.

La plaque offre également la possibilité d'ajouter un module de chauffage contrôlé par thermostat (HM001i) pour gérer la condensation dans les endroits très humides ou pour fournir une protection supplémentaire dans les climats extrêmement froids en dessous de -20°C (-4°F). Pour plus d'informations sur cette option, contactez votre représentant commercial.

Spécifications

- Les plaques sont fabriquées en aluminium à revêtement en poudre durable et résistant aux intempéries.
- Le verre de sécurité antireflet intégré protège le téléviseur LED/LCD tout en réduisant considérablement la réflexion ambiante et en augmentant le taux de contraste pour une meilleure visualisation.
- Un système de flux d'air filtré et contrôlé par la température préserve la température interne du boîtier en dessous de la plage de température maximale de 122° et protège le téléviseur de la poussière, de la saleté et des insectes.
- La technologie **de scellement** étanche permet de protéger votre téléviseur LED/LCD contre les intempéries.
- Les grilles de haut-parleurs du port de son vers le bas transfèrent efficacement le son des haut-parleurs de la télévision pour maximiser les performances audios.
- Un cache-câble étanche facilite le passage des connexions d'alimentation et de câble aux entrées et sorties de la télévision.
- Un bloc d'alimentation à 3 prises permet d'alimenter en courant alternatif le système de circulation d'air, le téléviseur et un port auxiliaire ; qui peut être utilisé pour le module de chauffage ou d'autres dispositifs divers.
- Le cordon d'alimentation de 9' nominal est sûr pour les installations extérieures.
- Rallonge électrique de 1' pour le branchement interne des blocs d'alimentation ou des prises à angle droit.
- Supports pivotants EZ pour une installation simplifiée de la télévision et un accès facile aux câbles de télévision et à la gestion des câbles.
- Disponible avec un choix de supports muraux à mouvement intégral résistant aux intempéries, de supports muraux non articulés ou de supports de plafond à hauteur réglable ; tous ces supports sont équipés de matériel en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques des Plaques – 43”, 50”, 55”

Spécifications des modèles	Modèle WPE3942TV00	Modèle WPE4650TV100	Modèle WPE5055TV100
Taille adaptée	Téléviseurs LED/LCD de 39 à 43 pouces	Téléviseurs LED/LCD de 46 à 50 pouces	Téléviseurs LED/LCD de 50 à 55 pouces
Dimension Max de la Plaque	38 "L x 23" H x 3" P (965.2 x 584.2 x 76.2 mm)	45" L x 26,5" H x 3 P (1143 x 673.1 x 76.2)	49" L x 29" H x 3,5" P (1244.6 x 736.6 x 88.9 mm)
Besoins en énergie	110/240 VAC	110/240 VAC	110/240 VAC
Dimensions de la Plaque	40,4" L x 25,1" H x 5,4" P (1026.2 x 637.54 x 137.16 mm)	47,4" L x 28,6" H x 5,4" P (1203 x 726.4 x 137.16 mm)	51,35" L X 31,12 "H X 5,9" P (1304.8 X 790.4 X 149.9 mm)
Poids de la plaque	32 livres. (14.52 kg)	42.2 livres (19.14 kg)	49.7 livres. (22.54 kg)

Caractéristiques techniques des Plaques – 65”, 75”

Spécifications des modèles	Modèle WPE6065TV100	Modèle WPE7075TV100
Taille adaptée	Téléviseurs LED/LCD de 60 à 65 pouces	Téléviseurs LED/LCD de 70 à 75 pouces
Dimension Max de la Plaque	58" L x 34" H x 3" P (1473.2 x 863.6 x 76.2)	66,5" L x 38,3" H x 3 P (1689.1 x 972.8 x 76.2)
Besoins en énergie	110/240 VAC	110/240 VAC
Dimensions de la Plaque	60,375" L x 36,12" H X 5,4" P (1533.53 x 917.45 x 137.16 mm)	68,38" L x 40,18" H X 5,4" P (1736.85 x 1020.57 x 137.16 mm)
Poids de la plaque	60.5 livres (27.44 kg)	75.5 livres (34.25 kg)

Options de montage étanche

SUPPORT MURAL ARTICULÉ



AWM407
Bras double pour
Plaques Leader de 50 à 75 pouces

SUPPORT MURAL



WM607NA
Pour plaques Leader de 43 à 75
pouces

SUPPORT DE PLAFOND À HAUTEUR



CM708
Pour plaques Leader de 43
à 65 pouces

Les plaques Leader sont certifiés conformes aux normes de sécurité UL/CSA et CE.




Complies with
UL/CSA 60950-1
UL/CSA 60950-22
Voltage: 110/220V 60 HZ
Amp: 15A Maximum

REMARQUE : Veuillez lire l'intégralité du guide d'instructions avant de commencer l'installation et le montage de la plaque Leader.

Déclarations de sécurité



AVERTISSEMENT

- Ne commencez pas à installer votre Plaque Leader avant d'avoir lu et compris les instructions et les avertissements contenus dans ce guide. Si vous avez des questions concernant l'une des instructions ou l'un des avertissements, veuillez contacter Leader au 1-800-368-2773.
- Ce produit doit être installé par une personne ou un professionnel qualifié.
- Assurez-vous que la surface d'appui (mur ou plafond) supportera en toute sécurité le poids combiné de la plaque et du téléviseur LED/LCD qui y est fixé.
- En cas de montage sur des montants muraux en bois, assurez-vous que les vis de montage sont ancrées au centre des montants. L'utilisation d'un détecteur de montant est fortement recommandée.
- Ne soulevez pas plus de poids que vous ne pouvez en supporter. Utilisez de la main d'œuvre supplémentaire ou un équipement de levage mécanique pour manipuler en toute sécurité le placement du téléviseur dans la plaque. 
- Serrez les vis fermement, mais ne les serrez pas trop fort. Un serrage excessif peut endommager les pièces et réduire leur pouvoir de maintien.
- La plaque a été évaluée et testée pour une utilisation dans une température ambiante extérieure continue ne dépassant pas -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) dans des zones partiellement ou totalement ombragées.



ATTENTION : Cette plaque est équipée d'un cordon d'alimentation extérieur de 9 pieds avec une prise de terre à 3 broches. La fiche ne peut être branchée que sur une prise de courant avec mise à la terre.

N'utilisez pas de rallonge. Il s'agit d'un dispositif de sécurité et cette fiche doit être branchée dans une prise de courant avec disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) munie d'une plaque de recouvrement homologuée pour l'extérieur (voir photo). Ne modifiez pas cette fiche, car cela annulerait le dispositif de sécurité. Si la méthode de mise à la terre ci-dessus n'est pas respectée, vous n'êtes pas protégé contre un choc grave ou mortel en cas de court-circuit dans l'équipement ou les composants électriques de la plaque. Veuillez vérifier les codes électriques pour l'équipement approprié.



- La banque d'alimentation à 3 prises située à l'intérieur de la plaque doit être utilisée pour les sources suivantes :
 - Alimentation du ventilateur interne - mise en place
 - Cordon d'alimentation de la télévision
 - Prise auxiliaire pour le module de chauffage optionnel ou un autre accessoire (tel qu'un téléviseur Apple®, des baluns ou un accessoire ne nécessitant pas plus de puissance que celle disponible dans le circuit standard 110/240VAC, 20 Ampères).

Précautions

Lorsque vous travaillez sur la plaque ou que vous l'utilisez, les précautions suivantes doivent être prises :

- N'installez pas la plaque à proximité de sources de chaleur telles que des appareils de chauffage, des poêles ou des produits générant de la chaleur.

- N'immergez pas la plaque Leader sous l'eau. Ce produit est résistant aux intempéries et n'est pas destiné à être submergé sous l'eau.
- N'utilisez pas de tuyaux à pression ou de jets d'eau à haute pression sur la plaque. Elle est conçue pour résister à la pluie normale, aux tuyaux d'arrosage et aux arroseurs. **ATTENTION : NE JAMAIS PULVÉRISER OU DIRIGER L'EAU D'UN TUYAU OU D'UN ARROSEUR VERS LE FOND DE L'ENCEINTE OÙ SE TROUVENT LES GRILLES DES HAUT-PARLEURS.**

Démarrer

1. Liste des pièces


QUANTITÉ	Description
1	Protection Leader avec verre anti-reflet
1	Panneau arrière Leader
2	Supports pivotants pour la télévision
1	Protection et groupement des câbles
1	Kit de matériel d'assemblage
1	Rallonge de 30 cm

2. Sélection du meilleur lieu de visionnage

- Pour un meilleur plaisir de visionnage, nous vous recommandons d'installer votre enclos dans un endroit ombragé, sous un auvent, dans des arbres ou à l'abri du soleil pendant votre période d'observation optimale. En plaçant la façade de la plaque à l'abri du soleil sur le verre, on obtient également une image plus claire et on minimise la lumière directe du soleil à se battre avec l'image.
- L'exposition directe du soleil sur la face de la plaque peut provoquer une tache d'occultation sur l'écran, communément appelée "occultation isotrope", une condition pendant laquelle certaines des cellules de l'écran LCD s'éteignent temporairement (deviennent noires) jusqu'à ce que la température des cellules refroidisse. Ne vous inquiétez pas - votre téléviseur n'est pas endommagé de façon permanente et les taches noires disparaîtront lorsque le soleil ne sera plus sur la vitre ; cependant, il n'est pas amusant d'avoir une tache noire sur l'écran lorsque vous essayez de regarder un match.

3. Installation du support Leader à votre emplacement extérieur

REMARQUE : Nous recommandons que votre support soit installé par un professionnel qualifié. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par un montage, une installation ou une utilisation incorrecte.

Mise en garde 
Reportez-vous toujours aux instructions d'installation fournies avec votre support.
Veillez à ce que la surface d'appui puisse supporter en toute sécurité le poids combiné de l'équipement (boîtier et téléviseur) et de tout le matériel et les composants qui y sont fixés.
Veillez à utiliser le matériel de montage approprié et à ce que tout le matériel de montage soit solidement fixé

4. Déballage de la plaque Leader

- Retirez le panneau arrière du carton en le plaçant sur une surface propre et lisse. (Ne retirez pas le couvercle avant avec le verre, car c'est la dernière étape).

- b. Utilisez la liste des pièces pour vérifier que tous les matériaux sont inclus. Conservez le conteneur d'expédition et tous les éléments d'emballage jusqu'à ce que l'installation soit terminée.
- c. Fixation de deux (2) supports pivotants de télévision par des attaches en fil de fer, qui seront nécessaires pour la prochaine étape.



Instructions de montage

1. Ajustement des supports pivotants pour la profondeur de la télévision


IMPORTANT ! Vérifiez que votre téléviseur est conforme aux dimensions maximales que la plaque peut accueillir (voir les spécifications à la page 5).

- a. Pour que le téléviseur s'insère correctement dans la plaque, veuillez ajuster les supports comme indiqué ci-dessous, en fonction de la profondeur de votre téléviseur

MODÈLES	43", 50", 65", 75" Profondeur Max TV 3"	55" Profondeur Max TV 3.5"	86" Profondeur Max TV 3.2"
UTILISER LE TROU SUPÉRIEUR OU CENTRAL	Profondeur de la télévision 1,7" ou moins	Profondeur de la télévision 2,1" ou moins	Profondeur de la télévision 1,9" ou moins
UTILISER LE TROU CENTRAL	Profondeur de la télévision 1,8" à 2,5"	Profondeur de la télévision 2,2" à 3"	Profondeur de la télévision 2,0" à 2,7"
UTILISER LE TROU DU BAS	Profondeur de la télévision 2,6" à 3"	Profondeur de la télévision 3,1" à 3,5"	Profondeur de la télévision 2,8" à 3,2"




Les modèles Leaders plus grands comprennent des supports avec des rangées de trous supplémentaires pour des ajustements mineurs afin de centrer verticalement le téléviseur vers le haut ou vers le bas




2. Fixation des supports pivotants au dos du téléviseur

Sélectionnez l'encoche du support pivotant pour téléviseur en fonction de la taille du téléviseur (voir le tableau ci-dessous)




Taille de la télévision	Indicateur d'entaille de la ligne centrale
TV de 39 à 43 pouces	A
TV de 46 à 50 pouces	B
TV de 50" dans une plaque de 55	C
TV de 55"	C *pour les modèles VESA inférieurs, utilisez l'encoche A
TV de 60 à 65 pouces	D *pour les modèles VESA inférieurs, utilisez l'encoche A
TV de 70 à 75 pouces	E
TV de 80 à 86 pouces	F

2. Fixation des supports pivotants au dos du téléviseur (suite)



- a. Sélectionnez l'encoche du support pivotant pour téléviseur en fonction de la taille du téléviseur (voir page 9)
- b. Trouvez la ligne centrale verticale de votre téléviseur en plaçant un mètre verticalement de haut en bas à l'arrière du téléviseur et marquez le centre du téléviseur avec un crayon.
- c. Alignez les trous du support pivotant du téléviseur avec les trous VESA du téléviseur afin que l'encoche appropriée du support s'aligne sur la ligne centrale du téléviseur (aussi près que possible).
- d. **Pour les téléviseurs de 55 et 65 pouces seulement** : Si le support pivotant du téléviseur, lorsqu'il est correctement aligné avec la ligne centrale, ne couvre pas les trous VESA du bas du téléviseur, alignez la ligne centrale de votre téléviseur avec l'encoche "A".
- e. Choisissez la vis métrique de taille appropriée qui correspond aux trous VESA du téléviseur (fournis avec le support du téléviseur) et vissez les supports en place. Veillez à bien serrer les vis pour qu'elles soient bien ajustées. Si les vis sont trop longues, utilisez des rondelles entre le support et la tête de la vis.

3. Fixation des supports de montage du téléviseur pivotant interne à l'intérieur du panneau arrière



L'image illustre une plaque Leader de 65" avec des supports en position 400mm


Les modèles de plaques Leader 43", 50", 55" et 65" sont conçus pour des largeurs de motif VESA TV standard de
200mm (Environ 8")
300mm (Environ 12")
400mm (environ 16").

Le modèle de plaque Leader 75" est conçu pour les téléviseurs VESA de largeur standard :
300mm (Environ 12")
400mm (Environ 16")
600mm (Environ 24")

Le modèle de plaque Leader 86" est conçu pour les téléviseurs VESA de largeur standard :
400mm (Environ 16")
600mm (Environ 24")

S'il est nécessaire de déplacer les supports, desserrez les contre-écrous 10-24, replacez-les dans l'autre position et resserrez-les.

3.1 Téléviseurs 55" et 60"-65" avec motifs VESA bas - Fixation des supports de montage à l'intérieur et à l'arrière du panneau arrière




- a. Retirez les 10 à 24 écrous de blocage (2 endroits) qui fixent le support de montage interne du TV Swing sur le panneau arrière. Ils ne sont pas utilisés avec un modèle VESA faiblement paramétré.
- b. Sélectionnez le modèle de trou VESA approprié dans le tableau ci-dessus.
- c. Utilisez une vis métrique M6 à travers le trou supérieur du panneau arrière et le trou supérieur du support de montage du téléviseur pour fixer temporairement le support dans la position basse du motif VESA (comme indiqué). Répétez pour les parenthèses des deux côtés. Ne placez pas une vis dans le trou VESA du bas à ce moment.
- d. Passez au point 4.b et suivez les instructions pour le modèle VESA faible.

4. Fixation des supports de montage à l'arrière du panneau arrière



IMPORTANT !
ASSUREZ-VOUS QUE LE JOINT TORIQUE EN CAOUTCHOUC EST PLACÉ ENTRE L'ARRIÈRE DE L'ENCEINTE ET LA RONDELLE EN ACIER INOXYDABLE POUR EMPÊCHER L'INTRUSION D'EAU.

- a. Utilisez les quatre (4) trous pour les modèles 43", 50", 55" & 65" et les (6) trous pour les modèles 75" & 86" avec des inserts filetés dans le panneau arrière pour fixer les deux (2) supports de montage vertical, inclus avec le support mural. Utilisez le matériel suivant fourni avec le boîtier en veillant à insérer les bouchons dans les trous non utilisés.
 - (4) ou (6) - vis métriques M6 X 20
 - (4) ou (6) - Rondelles en acier inoxydable
 - (4) ou (6) - Rondelles en caoutchouc pour joints toriques
 - (4) ou (6) - Bouchons de trous en caoutchouc
- b. Pour le modèle VESA bas : Alignez le support de montage vertical fourni avec la fixation murale et insérez la vis dans les trous VESA du bas dans l'insert fileté du support de montage interne du téléviseur. Serrez à la main. Retirez la vis supérieure et fixez-la à nouveau à travers le support de montage du téléviseur. Serrez les quatre (4) vis pour obtenir un ajustement sûr et étanche.
- c. A l'aide des bouchons fournis, insérez-les en forme de cône vers  l'extérieur.

5. Fixation du panneau arrière à la monture


REMARQUE : Assurez-vous que votre support est complètement installé à votre emplacement extérieur et que tous les câbles sont passés avant de continuer.

- a. Fixez le panneau arrière au support mural, verrouillez le support dans la position d'inclinaison ou de non inclinaison souhaitée et serrez les vis de réglage de l'inclinaison avant d'accrocher le téléviseur. Reportez-vous aux indications fournies avec votre monture.
- b. Faites passer le cordon d'alimentation du boîtier de 9 pieds dans le trou rectangulaire du panneau arrière et branchez-le dans une prise GFCI munie d'une plaque de recouvrement homologuée pour l'extérieur "en service". (Voir déclaration de sécurité)
- c. Faites passer votre (vos) câble(s) de signal de l'extérieur par l'ouverture rectangulaire du panneau arrière pour le(s) brancher à l'étape suivante.

6. Installation de la télévision sur le panneau arrière



- a. Soulevez le téléviseur et alignez les boulons pivotants (situés sur le dessus des supports de suspension du téléviseur) au-dessus des crochets de suspension sur le dessus du panneau arrière et abaissez doucement.
- b. Vérifiez l'alignement latéral pour vous assurer que la télévision est centrée de gauche à droite.
- c. Faites pivoter le bas du téléviseur vers l'extérieur ; branchez le téléviseur dans la prise d'alimentation à 3 prises A/C sur le panneau arrière et effectuez les connexions de signal appropriées.
- d. Pour verrouiller le téléviseur en place, tirez le cordon de verrouillage vers le bas, poussez le téléviseur vers le support et relâchez-le. Assurez-vous que tous les câbles ne risquent pas d'interférer avec les supports pivotants de la télévision.
- e. Test de fonctionnement de la télévision.




- f. Fixez le cache-câble, serrez bien dans les inserts filetés, et rangez soigneusement tous les câbles en utilisant des cache-câbles sur les supports, et des serre-fils, si nécessaire.
REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, placez les câbles à plat contre le panneau arrière.

IMPORTANT : Testez le fonctionnement de votre téléviseur avant de fixer la façade.

7. Mettre la façade

- a. Tenez le couvercle légèrement incliné et alignez soigneusement de gauche à droite pour que le couvercle avant soit centré sur le rebord du couvercle arrière. (Voir les photos ci-dessous). Une fois aligné, abaissez le couvercle pour que la bride s'emboîte solidement dans le canal. Le couvercle devrait maintenant pivoter librement vers le bas en position fermée.



La bride du haut du panneau arrière s'emboîte dans le canal supérieur de la façade avant

Retirez les écrous de bride 10-32 des goujons situés au bas du couvercle avant. Poussez les goujons du couvercle avant à travers les languettes du couvercle arrière et fixez-les avec des écrous à bride.

Serrez soigneusement pour assurer la fermeture.



Nettoyer le verre -

- Les plaques Leader sont équipées d'un verre de sécurité anti-reflets double face pour assurer la meilleure expérience visuelle possible. Pour nettoyer correctement le verre, nous recommandons l'utilisation d'un chiffon doux en coton ou en microfibre. N'utilisez pas d'essuie-tout, de mouchoirs en papier ou de chiffons, car cela pourrait endommager le revêtement du verre et laisser des peluches.
- Pour le nettoyage du verre, nous recommandons un mélange standard d'alcool isopropylique 70/30. **N'UTILISEZ PAS WINDEX OU TOUT AUTRE NETTOYANT POUR VERRE À BASE D'AMONNIA, CAR IL POURRAIT ENDOMMAGER LE REVÊTEMENT SPÉCIAL DU VERRE OU LAISSER DES TRACES.**
- Vaporisez le nettoyant sur le chiffon doux et nettoyez doucement le verre.


Produits de nettoyage Acrylite® non éblouissants (pour les plaques de 86 et 98 pouces)

- Voir l'insert

Filtres à air -

Des filtres à air gris foncé réutilisables sont installés sur les grilles des haut-parleurs. (Voir schéma). Ces filtres ont un classement MERV 5. Cette norme est utilisée pour déterminer la capacité des filtres à capturer et à retenir la saleté et la poussière dans des plages de taille spécifiques. Les filtres classés MERV 5 à 8 sont un meilleur choix et se trouvent plus souvent pour une utilisation commerciale. Ces filtres collectent des particules aussi petites que 3 microns et constituent un bon choix pour un usage résidentiel également.

- Pour nettoyer les filtres au-dessus des grilles des haut-parleurs, soulevez les languettes des deux côtés du filtre, puis retirez le filtre.
- Lavez-le avec un détergent doux et de l'eau chaude pour lui redonner sa couleur gris foncé d'origine. **Important ! Après avoir rincé le filtre, laissez-le sécher à l'air avant de le remettre dans la plaque. Ne pressez pas le filtre, car cela provoquerait la rupture des cellules et endommagerait la structure pour filtrer correctement l'air.**
- Une fois que le filtre est sec, soulevez les languettes du filtre des deux côtés et réinsérez le filtre propre sur les grilles des haut-parleurs en utilisant les languettes pour le maintenir en place.
- Si le filtre est endommagé, veuillez contacter le service clientèle de Leader pour acheter un filtre de rechange.



Nettoyage de base de la plaque -

- Avec un chiffon doux et savonneux et de l'eau chaude, essuyez la saleté, la poussière, les croûtes d'oiseaux, etc. Rincez le chiffon fréquemment pour éviter de rayer l'aluminium revêtu de poussière. **N'utilisez pas ce même chiffon pour nettoyer le verre - voir les instructions ci-dessus pour le nettoyage du verre. Évitez d'utiliser des produits chimiques, des abrasifs ou des solvants agressifs pour nettoyer la surface.**
- **Pour la neige et la glace** - Utilisez une brosse douce pour enlever la neige et la glace de la plaque.
- Nous recommandons l'achat de notre housse anti-poussière sur mesure (accessoire optionnel) pour protéger la beauté de votre boîtier pendant de nombreuses années.

Accessoires optionnels

Voir les brochures accessoires ci-jointes pour des informations sur les produits disponibles .

- ❖ Protection anti-poussière (DC4239, DC5046, DC5550, DC6560, DC7570, DC8680)
- ❖ Kit de support de sécurité (SK100-WM)
- ❖ Module de chauffage (HM001i)
- ❖ Lamelles de cadre Modesty (MOD39, MOD47, MOD 50, MOD60, MOD70)

Envoyez un email à Leader pour obtenir de l'aide dans l'achat d'accessoires. contact@leadernothingelse.com

Dépannage

Vous trouverez ci-dessous une liste de problèmes possibles et les solutions à y apporter. Veuillez vérifier la liste avant de contacter le service clientèle.

- **Sécurité** - Passez en revue toutes les instructions et tous les avertissements de sécurité figurant dans la section 3 du guide avant de procéder au dépannage
- **La protection ne se ferme pas correctement** – Vérifiez que les coins supérieurs gauche et droit du panneau arrière sont alignés et s'insèrent dans la protection. Une fois que l'arrière et l'avant sont alignés, le couvercle se ferme de manière sûre et sécurisée sur le panneau arrière.
- **Les trous de fermeture des vis arrière ne s'alignent pas** – Le couvercle avant peut ne pas être exactement aligné sur le panneau arrière. Vérifiez les bords gauche et droit pour vous assurer qu'ils sont placés de manière égale sur le bord supérieur du panneau arrière.
- **La télévision ne se pose pas à plat sur le panneau arrière** – Vérifiez les connexions entre le téléviseur et votre source pour voir si les câbles s'extrudent. Si c'est le cas, vous devrez peut-être vous procurer un connecteur USB à angle droit pour que le panneau total et la profondeur de connexion soient supérieurs aux mesures maximales de la plaque.
- **Le verre présente des stries ou de légères imperfections** – Le verre anti-reflets a une propriété inhérente qui se manifeste par de légères imperfections qui peuvent être perceptibles lorsque le téléviseur ne fonctionne pas. Une fois la télévision allumée, vous ne remarquerez aucun problème. Si les traces sont dues au nettoyage, veuillez consulter la section Entretien et maintenance pour des conseils de nettoyage.
- **La condensation est souvent présente sur la vitre intérieure** – Cela indique que vous vous trouvez dans une zone à forte humidité. La condensation disparaîtra en peu de temps après la mise en marche du téléviseur, car la chaleur assèche l'humidité. Par ailleurs, si cela est trop fréquent, nous recommandons l'achat du module de chauffage (HM001i) qui est conçu pour s'allumer à une température prédéfinie afin d'éliminer pratiquement toute condensation ou qui est utilisé dans les régions à climat froid pour protéger le téléviseur lorsque la température descend en dessous de -4 degrés.

Foire aux Questions

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les annexes Leader sur notre site web, des fiches de spécifications des produits aux questions fréquemment posées (FAQ), tout y est. Rendez-nous visite à :

www.leadnothingelse.com

Garantie limitée

Les plaques et accessoires Leader sont garantis un (1) an en usine, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat initiale.

Veuillez consulter notre site web à l'adresse www.leadnothingelse.com pour obtenir tous les détails sur la garantie et les politiques de retour.

www.leadnothingelse.com